



BELGAQUA

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL
06-020-010

Eau d'origine étrangère

CREATION
30/06/1983

REVISION
25/11/2002

eau d'origine étrangère

Description

Installation avec de l'eau d'origine autre que celle de la distribution publique avec possibilité de jonction avec l'eau de distribution (jonction fautive).

L'eau qui a quitté la canalisation d'eau potable entre également dans cette catégorie.

Schéma de principe



Analyse de risque

- a. Siphonnage du contenu (cat. 5)
- b. Contre-pression (cat. 5)

Mode de contamination

- a. Siphonnage du contenu (cat. 5)
- b. Contre-pression (cat. 5)

Matrice d'installation

	Catégorie de fluide				
Pression	1	2	3	4	5
p = atm					x(a)
p > atm					x(b)

Protection suivant NBN EN 1717

- a. AA-AB-AD-DC
- b. AA-AB-AD

Protection admise par BELGAQUA

n.a.

Protection minimale recommandée par BELGAQUA

a + b: AB

Commentaire BELGAQUA

Les conduites d'eau potable doivent être identifiées par un marquage explicite et les points de puisage de l'eau d'origine étrangère pourvus du pictogramme de non-potabilité.