



BELGAQUA

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL
06-170-030

Appareils médicaux

CREATION
13/06/1986


REVISION
01/04/2015

Lave-pannes

Description

Appareil pour la nettoyage automatique ou manuel et éventuellement la désinfection de pannes, urinaires, de flacons et bouches, sièges d'aisance, bassins rénaux,

Schéma de principe



Analyse de risque

Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)

Mode de contamination

Siphonnage et/ou contre-pression

Matrice d'installation

Pression	Catégorie de fluide				
	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm					x

Protection suivant NBN EN 1717

AA-AB-AD

Protection admise par BELGAQUA

n.a.

Protection minimale recommandée par BELGAQUA

n.a.

Commentaire BELGAQUA

- Pour le nettoyage manuel à l'aide d'une douchette à main, voir la feuille de travail FT 06-010-090.